

しいたん 準備・お手入れ

バッテリー・送風機・コード・スイッチは
ふわぐるみの心臓部と言ってもよい、とても重要な部分です。
脱ぎ着するとき、パフォーマンス時、運ぶ時などに
無理な力でコードを引っ張ったりすると、破損してしまい
ふわぐるみが膨らまない恐れがあります。
機械部やコードに破損（亀裂など）が発生した場合は使用しないで下さい。
通電異常が起こる可能性があります、大変危険です。

くれぐれも取り扱いにはご注意ください。

●バッテリーの扱い方

着用前の準備



リュック型ウエストバッグに
バッテリーを入れ
コネクターを出してバックの
ファスナーを閉めます。

バッテリーの充電方法



上図のようにつなげて下さい。
充電器のスイッチを入れると
緑のランプが速く点滅します。
充電が進行し満充電近くなると
緑のランプが遅く点滅します。
ランプが点灯したら完了です。

★充電時間 約1.5時間

- ・長く使用していなかった場合は、再度充電してからご使用下さい。
- ・火気の近くに置いたり、強い衝撃を加えないようにして下さい。
- ・バッテリーに記載されている取替時期の目安を過ぎましたら交換して下さい。
- ・40度を超える場所で長期間保管しないようにして下さい。
- ・変形などの異常が発生したバッテリーは使用しないで下さい。

●送風機の取り付け方 (納品時には取り付けてあります)



ファスナーを開けて



送風機をぴったり入れて
ファスナーを閉めます。



●ご使用後のお手入れ

ご使用になった後は
中にももった湿気や臭いを
とりのぞくために
写真のように
きれいな場所に広げて
消臭除菌スプレーをふって
風を通して下さい。

湿気が残ったまま放って
おくと、カビが発生したり
臭いがとれなくなります。
ご注意ください。

