

着ぐるみイベント関係者のみなさま、必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

・運営者様 ・着ぐるみアクター様 ・アシスタント（アテンド・介添）様

着ぐるみは高価な衣装です。丁寧に取り扱いください。
通常の使用で壊れる事はありませんが、片手で持ったり、強い衝撃を与えたりすると、
破損する恐れがあります。その場合、修理費用がかかります。ご注意ください。

着ぐるみイベントについて

- ◆ 雨天時、屋外での使用はお控えください。
- ◆ アクターの為の控え室をご用意ください。（夏季は涼しい場所をご用意ください。）
- ◆ 着ぐるみ 1 体に付きアシスタントを 1 名配置させてください。
- ◆ アクターの視野は、通常と違い見えにくくなります。アシスタントは先導や補助、又乱暴する者からの保護をおこなってください。
- ◆ 着用時間（移動時間も含まれています。）
1 日の着用目安 ① ～ 30 分 × 4 回 ② ～ 20 分 × 5 回
- ・ 連続 30 分以上の着用はお止め下さい。 ・ 間の休憩は 30 分以上お取りください。 ・ 細めに水分を補給して下さい。
- ・ アシスタントは時間の管理を行ってください。（アクターには時間が分かりません。）
- ◆ 夢が壊れる為、子供たちの前では（緊急時以外）着ぐるみを脱がないでください。
具合が悪くなり継続できない場合は、アシスタントに合図を送りアシスタントは即座に憩所まで誘導してください。
※緊急時はその場で脱いで構いません。柔軟に対応して下さい。
- ◆ 子供を抱き上げるなどの危険が伴う行動は決してしないでください。
- ◆ 走ったり、飛び跳ねる等の激しい動きは、バランスを崩し転倒する恐れがございますの避けてください。

【夏季の着ぐるみイベントについて】

- ◆ 屋外での使用を控え、冷房の効いた屋内での使用をお勧めしております。
- ◆ 屋外では、1 回の着用時間を～ 20 分以内に短縮して下さい。
- ◆ 水分補給は、経口補水液やスポーツドリンクをお勧めしております。
- ◆ 余裕のあるタイムスケジュールをたててください。
※万が一に備え、交代できるスタッフを確保ください。パフォーマンス等、交代できない場合は、中止もしくは
グリーティングなどにイベント内容を変更し、柔軟に対応してください。

着ぐるみの使用について

- 対応身長をお守りください。（着用手順参照）無理な着用は、破損の原因となります。
- 着ぐるみは可燃性の素材を使用しております。火の元にはご注意ください。
- 起毛した生地を使用している場合は、多少毛羽落ちします。屋外での使用は、色あせします。
- 着ぐるみを地面に直接置かないでください。着用者は直接地面に座らないでください。
- **使用前までに、バッテリーが充電されているか確認しておいてください。**
- 本体のサイズを意識しながら動きましょう。衝突注意！
- とがったものや刃物などが当たると穴が開いて空気が抜けてしまいます。充分にご注意ください。
※ピンやバッチを取り付けしないでください。
- **送風機・バッテリーと周辺のコードは、心臓部と言ってもよい、とても重要な部分です。**
脱ぎ着する時、パフォーマンス時、運ぶ時などに、無理な力でコードを引っ張ったりすると、破損してしまい、
膨らまない恐れがあります。ご注意ください。
- 送風口（空気取入口）に、指やものを近づけないでください。機械の故障や怪我の恐れがあります。
- **精密機械につき、雨天時、屋外での使用は、禁止してください。**
（機械部の取り扱いは、準備・お手入れを参照ください。）

使用後のメンテナンス

- 使用後は、ぬれタオル等で汚れをおとし、風通しの良い場所で、陰干ししてください。
(直射日光は、色あせの原因となります。)
- その際に、カビの汚染・悪臭を防ぐ為、除菌・消臭スプレーをお使いください。
乾燥させてから保管する事により清潔に長く使用できます。
- ドライクリーニングや、乾燥機の使用は、避けてください。変形、色落ち、破損の原因となります。
- 熱圧着シート部分や、合成皮革、起毛生地等、アイロンの使用は避けてください。

長期使用しない場合・保管方法について

- 型崩れ防止の為に、その形状を保つ方法で、高温多湿でない場所に保管してください。
(定期的に虫干しすることで、カビの汚染・悪臭を防ぎます。)
- 専用袋 or 箱に収納の際は、無理な押し込み等はしないでください。変形、破損の原因になります。

移動について

- 移動の場合は必ず専用袋 or 箱に中身が動かない様に固定して入れてください。
- 運送便使用の場合、外部の衝撃から守るためにエアパッキンの使用や「取扱注意」の表示をお願い致します。

アフターサービス 保証期間期間内の破損について

取扱の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に破損した場合は無料修理させていただきます。(消耗品は除きます。)
ただし、保証期間内であっても次の場合は原則として有料とさせていただきます。

- ・使用上の誤り及び、不当な修理や改造による破損
- ・火災・地震・水害その他天災地変
- ・著しい使用頻度による破損
- ・使用者の故意・過失による破損
- ・着ぐるみの取扱説明書に従わなかった場合

(保証期間：2020年12月25日)
工房出荷より6ヶ月以内

※年月の経過によっては同素材が入手不可能な場合があります。

また、使用不能による利益損失、間接の障害に対しては一切責任を負いません。

クリーニング・修理についてのご相談は？

「ご発注の代理店」にご連絡ください。
その後、使用予定がなければ、メンテナンス(修理・クリーニング)させて頂くことになります。
長く、美しくご使用をお考えであれば、定期的なメンテナンスされることをおすすめします。
目安：1年/1回

着ぐるみ着こなしポイント

- 着ぐるみの目線を意識しましょう
着ぐるみとあなたの目の位置は違います。事前に確認しておきましょう。
- 積極的にスキンシップをとりましょう
こちらから近づいていきましょう！
- 他の人の目を気にしましょう
人前にいる時はそのキャラクターに似つかわしくないことは控えましょう。
声を出すのも控えたほうが良いでしょう。子供の夢を壊さないように！
- 変身していることを楽しみましょう
可愛い動きは、多くのお客さまの心を惹き付けます。本番前はパフォーマンスの練習をおすすめします。

【管理責任者】

名前

連絡先

【お問合せ先】

MADE IN JAPAN