

しいたん 着用方法

着用時に、補助スタッフが1名必要です。
対応身長：165～175cm
足のサイズ：約27cm



着る時、脱ぐ時には
コードや送風機の機械部を
踏んだり引っ張ったりしないように
くれぐれも注意して下さい。

パフォーマンス中は、必ず介添えの
スタッフを付けて、移動時やお客様の
行動に気を付けてあげて下さい。

装着者の動きと、着ぐるみの動きの
見え方は変わります。
キャラクターらしい、可愛くて楽しい
ポーズや動き方を試してみましょう♪

セット一式

着用方法・取扱説明書・・・1組

本体・・・1

送風機（本体に取付済）・・・1

リュック型ウエストバッグ・・・1
（バッテリー入）

予備バッテリー・・・1

急速充電器・・・1

バッテリー充電満タンで、約2時間も持ちます。

保管の際は高温多湿の場所を避けて下さい。
機械部の故障や素材の劣化が
発生する恐れがあります。



1 バッテリーの入った
リュック型ウエストバッグを装着します。
腰ベルトを、たるみの無いように しっかり締めて下さい。
黒ベルト4箇所のバックルはそれぞれ色違います。



2 本体のファスナーを開けて広げます。
本体の持ち上げるためのベルト（4本）
が本体の脚付け根内側から出ています。



かかとベルトで
足のサイズが
調節できます。

3 内部のサンダルを履きます。



4 脚付け根から出ているベルトを色合わせて
ウエストバッグと留めます。
後ろは補助スタッフに留めてもらいます。



5 ウエストバッグから出ているコードと
送風機のコネクタをつなげます。



6 しいたんの背中内部から出ている赤ベルトを
リュックの背中のバックルに留めて下さい。
★着用した時の傾きを抑えるためです。



7 小さくかがんで本体をかぶり、ファスナーを閉めます。
ファスナーは、うまく生地を合わせゆっくり丁寧に開閉して下さい。
破損しやすい場所ですので、注意して脱ぎ着して下さい。



8 送風機のスイッチを入れます。
本体が膨らみ始めます。
送風口をふさがないように
おしりを持ち上げておきます。



9 装着者の身長に合わせて
各ベルトを調節して下さい。
補助スタッフの方が外から見ながら
全体の傾きや、脚のたるみを調節します。
引っ張りすぎると形がへこんだり
突っ張ったりしますので調節して下さい。

10 表面のポアをなでて整えてあげて下さい。



※装着中スイッチは入れたままです。
脱ぐときも小さくかがんで出して下さい。